

LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEN.

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00, con sistema de turnos previos.

FUNCIONAMIENTO:

Con sistema de turnos previos. Se explicará, al momento de solicitar el turno, el procedimiento de trabajo y los elementos que pueden traer desde sus casas.

Exclusivamente para la realización de análisis y diagnósticos por imágenes considerados urgentes.

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

Deberán permanecer en los locales el tiempo estrictamente necesario y cumplir escrupulosamente las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias:

- La permanencia de un paciente en espera y uno en atención, garantizando la higiene del consultorio al finalizar cada consulta. De permanecer más de un paciente, se recomienda respetar la distancia mínima de un (1) metros entre cada uno de ellos o bien, no más de una persona cada un metro cuadrado.

- Se recomienda que los pacientes no asistan acompañados, salvo las excepciones que no puedan valerse por sus propios medios o en el caso de menores de edad.

- Establecer bandas horarias exclusivas para pacientes considerados de riesgo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación en la Decisión Administrativa Nacional N° 390/2020 y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 90/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.

- Los establecimientos deberán garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene de desinfección de superficies de trabajo, lavado de manos, calzado, ventilación adecuada del establecimiento y chequeo del uso correspondiente de tapabocas.

- En cualquier caso, instamos a que no accedan al interior de la oficina aquellas personas que:

- Estén afectadas por el coronavirus COVID-19.
- Presenten síntomas (tos, fiebre o dificultades respiratorias) propios del coronavirus.
- Han estado en contacto estrecho con un afectado por COVID-19.

- Emitir constancia del turno para garantizar la libre circulación. La misma podrá ser enviada al correo electrónico del solicitante o por cualquier otro medio para ser presentada ante las autoridades que la requieran.

- Todas las personas que ingresen al local deberán (al igual que el personal) tener colocado tapabocas y/o barbajijos.

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

Se recomienda la ventilación frecuente del lugar y evitar el uso de aire acondicionado y en caso hacerlo, se recomienda la limpieza diaria de los filtros con las soluciones recomendadas para tal fin.

- **Medidas de acceso general**

Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en todos los lugares estratégicos (sector de atención general, salas de espera) para proporcionar al público las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

En el ingreso deberá tener disponible una solución para la desinfección de manos (alcohol en gel o vaporizador con alcohol al 70%) y un trapo de piso para la higiene de las suelas del calzado, preparada con 5 partes de agua y una de lavandina (concentración mínima de 20g CL/L y un máximo de 35g CL/L2), donde el ingresante deberá frotar allí sus zapatos de 4 a 5 veces. El trapo de piso deberá permanecer permanentemente embebido en la solución desinfectante

- **Medidas de limpieza y desinfección general Ambiente**

Se recomienda la ventilación frecuente del lugar y si es posible evitar el uso de aire acondicionado. En caso de tener que usarlo, se recomienda la limpieza diaria de los filtros con las soluciones recomendadas para tal fin.

-Cada una (1) hora se desinfectaran lugares comunes, tales como escritorios, picaportes,

PISO:

Limpiar con paño húmedo con agua + hipoclorito de sodio puertas, picaportes, sillón, muebles, etc. que pudieran estar en contacto con el cliente.

Técnica de doble balde / doble trapo para pisos:

Coloque agua + detergente en un balde (10 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia.

Sumerja el trapo de piso (para detergente) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde.

Pase el trapo de piso con el secador.

Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde.

Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso.

Una vez finalizado la limpieza con la mezcla de agua + detergente, repase todo el piso solo con agua limpia utilizando el trapo de piso anterior (limpio, sin detergente).

Enjuague el trapo de piso en agua limpia.

Coloque agua + hipoclorito de sodio en un balde (100 cc por cada 10 litros de agua), en el segundo balde coloque agua limpia.

Sumerja el trapo de piso (para hipoclorito de sodio) en el balde con la mezcla y escurra dentro del mismo balde.


Pase el trapo de piso con el secador.

Sumerja el trapo de piso sucio en el balde de agua limpia y escurra en el mismo balde.

Repita los pasos hasta terminar de limpiar el piso.

En todos los casos, cambiar el agua de enjuague a medida que está presente suciedad.

CORRECTA LIMPIEZA DE MANOS



0 Mójese las manos con agua;



1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



2 Frótese las palmas de las manos entre sí;



3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;




8 Enjuáguese las manos con agua;



9 Séquese con una toalla desechable:



10 Sirvase de la toalla para cerrar el grifo:




11 Sus manos son seguras.

Correcta colocación de protección respiratoria Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio lávese las manos con agua y jabón, o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos.



1. Retire el protector del envase.



2. Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No tocar el interior del mismo.



3. Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su cabeza.



4. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.



5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos.



6. Ajuste correctamente la máscara.

Nunca manipular la máscara con las manos sucias.

Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente.